

# DT821(DR)

RFID modul a DT821 kültéri rendszerhez

## Kép



## Leírás

A DT821(DR) RFID modul a DT821 kültéri rendszerhez. Ezen elem segítségével kártyás beléptetést tudunk tudunk biztosítani a rendszerhez. A modul kezel EM125KHz, és MIFARE13,56MHz rendszerű kártyákat, valamint egy ledes kijelzővel is rendelkezik.

## Tulajdonságok

- Vandálbiztos rozsdamentes szálcsiszolt acél ház
- Kompatibilis az összes DT821 beépítő kerettel
- Pont-mátrix kijelző
- EM125KHz, és MIFARE13,56MHz kompatibilis
- Mérete: 83 x 82 x 45 mm
- IP55 védelem

## Működés

A rendszer működése igen egyszerű. A feltanított kártyát, vagy proxy korongot 3-5cm közelbe kell tartani az eszközhöz. A sikeres azonosítás után a készülék nyitja a zárat.

## Programozás

### Mester kártyák programozása:

A készülék egységdoboza tartalmaz, egy már előre feltanított Mester hozzáadó(Manage ADD card), illetve egy Mester törlő (Manage DELETE card) proxy korongot. Amennyiben másik kártyát szeretnénk erre a célra használni, a teendő a következő.

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modul.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- A VD, vagy AD központi modulon a 4-es DIP kacsolót négyszer kapcsolja ON állásba, egymás után. Akkor a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Tartsa oda a DR modulhoz a kívánt Mester hozzáadó kártyát, majd a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa oda a DR modulhoz a kívánt Mester törlő kártyát, majd a készülék egy hosszút csippan.

### Felhasználói kártyák hozzáadása(ha S4 modult használ):

A készülék 320 felhasználói kártyát tud kezelni maximum.

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modul.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- A S4-es modulon nyomja azt a gombot amelyik lakáshoz szeretne kártyát feltanítani.
- Tartsa egyessével a DR modulhoz az új kártyákat.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.

### Felhasználói kártyák törlése(ha S4 modult használ):

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modul.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa a Mester törlő kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Vagy S4-es modulon nyomja azt a gombot amelyik lakás összes kártyáját szeretné törölni, vagy tartsa fel azt a kártyát amit törölni szeretne.
- Tartsa egyessével a DR modulhoz az új kártyákat.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.

### Összes felhasználói kártya törlése:

- Helyezze tápfeszültség alá a DR modul.
- A VD, vagy AD központi modulon zárja rövidre az EB+ és EB- csatlakozókat, akkor a készülék egy hosszút csippan.
- Tartsa a Mester törlő kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Tartsa a Mester hozzáadó kártyát a DR modulhoz, majd a készülék egy hosszút, és egy rövidet csippan.
- Tartsa a Mester törlő kártyát a DR modulhoz, majd a készülék 10 másodperc múlva egyet csippan.

Egyéb modulok esetén a kártyák feltanítása vagy szoftverrel, vagy SD kártyán keresztül történik.