

SMB-T009

Háromgombos ugró kódos távirányító cserélhető gombokkal és elem állapot visszajelzéssel

Kép



SMB-T009
Háromgombos ugró kódos távirányító
cserélhető gombokkal
ADATLAP

Leírás

Az SMB-T009 egy háromgombos, cserélhető gombokkal rendelkező távirányító, elem állapot visszajelzéssel. A PF009007A egycsatornás adó-vevő szett kiegészítője. Ugró kódos, titkosított kódolásának köszönhetően biztonságos, zavarokkal teli környezetben is megbízhatóan látja el vezérlési feladatát. Ergonómikus kiképzése és jól megkülönböztethetőre cserélhető gombjai miatt könnyű a kezelése. A gombok nem állnak ki az adó burkolatából, így zsebben sem kell tartani a véletlen megnyomásuktól.

Tulajdonságok

- Kivitel: Műanyag ház, cserélhető gombok
- Gombok száma: 3 áttetsző cserélhető
1-1 db piros-zöld-sárga színűre
- Visszajelzés: LED (piros)
- Elem állapot visszajelzés: Van
- Rögzítés: Nincs, lehetősége kialakított
- Kompatibilis vevők: PF009007A
- Kód típusa: Ugró kód (titkosított)
- Hatótávolság: akár 100 m, nyílt terepen

Specifikáció

- Tápfeszültség: 12 V DC (8V-ig vezérlés képes)
- Tápfeszültség típusa: 1x LR23A elem
- Működési frekvencia: 433,92 MHz
- Adó teljesítmény: <20dBm
- Működési hőmérséklet: -20°C - +60 °C
- Méret: 67 x 33 x 15 mm
- Súly: 25 gr
- Egyéb: Fröccsenő víztől védett (IP54)

Elem- és gombcsere

A távirányító 1 db LR23A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Az elem fizikai és elektronikai vizsgálata ajánlott évente 1x. Az elem várható élettartama nagy mértékben függ az igénybevételtől, amit az alábbiak befolyásolnak:

- az adó használati gyakorisága és a használati környezete;
- a vevő telepítésének helye;
- valamint lényeges a használt elem minősége is.

Az elem ha elérte a 9,5-10V-ot akkor az már alacsony telepfezsültségnek minősül. 8V-os elem még működteti az adót. A vevő és az adó is jelzi, ha merülő félben van az elem. A vevő jelzés vételekor hagjelzéssel, a távirányító adáskor villogó LED-del (alapállapotban folyamatosan világít adáskor). (Visszajelzés ha ugyanabban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolság és nem jelzett sem az adó, sem a vevő, akkor valószínűleg egy nagy teljesítményű zavaró eszköz került az adó és a vevő közé, amit érdemes kivizsgálni!) Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, egy kis méretű lapos csavarhúzóval óvatosan pattintsa szét az elő és hátlapot. Érdemes ezt a kulcstartó felőli részen megtenni. Ekkor hozzáfér az elemhez. (És a gombokhoz is)

A cserénél mindig ügyeljen, hogy az előírt polaritásnak megfelelően kerüljön be az új elem a foglatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és meghibásodást is okozhat! Akkumulátort sose használjon elem helyett!

A gombok cseréjéhez, a fentiekben leírt módon szedje szét az adót. A gombok használati elrendezése/sorrendje teljesen egyénre szabható, tetszőleges.