

# AJ-D-SM01

Ugró kódos távirányító emulátor 12 legnépszerűbb gyártó távirányítójához.

## Kép



## Leírás

Az AJ-D-SM01 egy ugró kódos távirányító adó emulátor, mely a legnépszerűbb 12 gyártó bizonyos típusú távirányító vevőire képes ráhangolódni. Akár mind a 4 gombjáról más más távirányító vevőt működtethet. A programozási metódus nem túl bonyolult, alkalmas akár több távirányító kiváltására is. Fontos, hogy az eszköz csak emulálja a megfelelő típust, így azt a vevőre fel kell tanítani. Az eszközre beállítható távirányító típusok: NICE Smilo, BFT, BENINCA ALLMATIC, GBD, ERREKA STANDARD, DEA, FOX, PUJOL VARIO, FAAC 433MHz, MUTANTCODE, DOORHAN/NOVOFERM/SKYMASTER, APRIMATIC.

## Tulajdonságok

- 4 gombos kivitel
- Gombként tanítható, akár különböző típusú adó
- Gmbvédő fedéllel ellátva a zsebben benyomódás ellen
- Kulcstartóra akasztható karabínerrel
- műanyag ház, fém hatású gombokkal
- Strapabíró nyomógomb
- Kis méret, esztétikus külső

## Specifikációk

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| • Elem típusa:          | 23A (12V)                    |
| • Elem élettartama:     | 1-2 év használatától függően |
| • Mérete:               | 65 x 36 x 18 mm              |
| • Működési hőmérséklet: | -20° - +55°                  |
| • Vízállóság:           | Nem vízálló típus            |
| • Páratartalom tűrés:   | max 95% nem lecsapódó        |

## Programozási útmutató

### Belépés a programozási módba:

A programozási módba belépéshez nyomja meg egyszerre a távirányító ▲ és ▼ gombját és tartsa nyomva mindaddig amíg a LED gyors villogásba nem kezd (10 másodperc). Ekkor engedje el a gombokat, ezzel belépett a programozói módba.

### Típus kiválasztása

A programozási módba lépés után a feltanítandó gombot kell lenyomni megfelelő módon. A gomb lenyomása után mindaddig tartani kell a gombot, amíg vissza nem jelzi az aktuális beállítást. Ezt rövid, vagy hosszú fényjelzéssel teszi. Ha a következő programmódra akarunk ugrani engedjük fel a gombot, és nyomjuk meg újra.

## Típusoknak megfelelő visszajelzések \*

1 rövid jelzés: NICE smilo

2 rövid jelzés: BFT

3 rövid jelzés: BENINCA ALLMATIC

4 rövid jelzés: GBD

5 rövid jelzés: ERREKA Standard

6 rövid jelzés: DEA

7 rövid jelzés: FOX

8 rövid jelzés: PUJOL Vario

9 rövid jelzés: FAAC 433MHz

1 hosszú jelzés: MUTANTCODE

1 hosszú 1 rövid jelzés: DOORHAN, NOVOFERM, SKYMASTER

1 hosszú 2 rövid jelzés: APRIMATIC

\* A távirányítókról képek a következő oldalon találhatóak. Csak ezekkel a távirányító típusokkal működik, másfajta távirányító jelét nem képes emulálni.

## Programozás lezárása

A programozás lezárásához nyomja meg egyszerre a ● és ■ gombokat és tartsa nyomva, amíg gyors villogásba nem kezd.

## !FIGYELEM!

Fontos, hogy ezután fel kell tanítani a megfelelő vevő egységet az új távirányítóra. Ez típusonként változó lehet.

## Kompatibilis típusok

NICE Smilo:

(1 rövid jelzés)



BFT:

(2 rövid jelzés)



BENINCA Allmatic:

(3 rövid jelzés)



GBD:

(4 rövid jelzés)



ERREKA Standard:

(5 rövid jelzés)



DEA:

(6 rövid jelzés)



FOX:

(7 rövid jelzés)



PUJOL Vario:

(8 rövid jelzés)



FAAC 433MHz:

(9 rövid jelzés)



MUTANTCODE:

(1 hosszú jelzés)



DOORHAN, NOVOFERM, SKYMASTER:

(1 hosszú 1 rövid jelzés)



Aprimatic:

(1 hosszú 2 rövid jelzés)



## Gyártó és tanúsítványok

