

S560

IP Kaputelefon kézibeszélő beltéri egység

Kép



Leírás

Az S560 IP kaputelefon kézibeszélő kialakítású beltéri egység egy stílusos megoldás olyan kaputelefon rendszerekhez, ahol szempont egy kis méretű, egyszerűen kezelhető beltéri egység, továbbá másodlagos kaputelefonnak is ideális, akár garázsba, vagy mellék épületekbe.

Tulajdonságok

- Kétirányú hangkommunikáció
- Power over Ethernet tápellátás
- Gyorshívás a számgombokról
- Ajtónyitó gomb
- Falra vagy asztalra helyezhető
- Három színű jelzőfény
- Némítás funkció
- Ne zavarjanak funkció
- Újratárcsázó gomb
- Hangerő szabályzó gombok
- Gondnok hívó gomb

Specifikáció

• Tápellátás	12V DC / 802.3af PoE
• Teljesítmény	12 W
• Ethernet	1 × 10/100Mbps
• SIP fiók	2
• Hang kodek	G.722, PCMA, PCMU G.729
• DTMF üzemmódok	RFC2833, In-band SIP Info
• Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ 45°C
• Anyag:	Műanyag
• Méretek:	216,2 × 63,1 × 53mm

Figyelmeztetés!

Az eszköz képes 12V-os adatterről, valamint Power over Ethernet tápellátással is üzemelni. Az eszköz kettős betáplálása meghibásodáshoz vezet. A hiba gazdaságosan nem javítható, garanciavesztéssel jár.

A csomag tartalma

- S560 kézibeszélő
- Dokkoló talp
- Kézibeszélő kábel
- Kereszthornyú csavar, 2db
- Dübél, 2db

Az eszköz használata

Hívás fogadása: A bejövő hívást az eszköz hangjelzéssel és kék színű villogással jelzi. A hívás fogadásához emelje fel a kagylót. A némító gomb megnyomásával lenémíthatja a mikrofont, aminek aktiválását piros fény jelzi. A hívás hangerejét szabályozhatja a “-” és “+” gombokkal. A hívás befejezéséhez helyezze vissza a kagylót.

Hívás indítása: Hívást a számgombok nyomva tartásával indíthat. A számgombokhoz tartozó hívószámokat a készülék webes felületén tudja beállítani, amelyek SIP vagy IP címek lehetnek. Ezeket a címeket a számok beírásával is van lehetőség hívni. IP címeznél a számok közötti pontot a * gombbal helyettesítheti. A szám beírása után a hívást a # gombbal indíthatja.

Újratárcsázás: A legutóbb hívott szám újratárcsázásához nyomja le az újratárcsázó gombot.

Gondnok hívó gomb: Amennyiben beállításra került, a gomb lenyomására a gondnok kerül hívásra.

Ne zavarjanak: A ne zavarjanak üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a ne zavarjanak gombot. A készülék visszajelzője az alaphelyzeti kék színről magentára vált. Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a ne zavarjanak gombot.

Kapunyitás: Hívás fogadásakor lehetőségünk van kaput nyitni a hívó félnek. Ezt a Nyitó gomb lenyomásával tehetjük meg. Kapunyitás után a hívás automatikusan lezárásra kerül.

Színes visszajelző:

- Alaphelyzet: Kéken világít
- Hívás fogadás: Kéken villog
- Ne zavarjanak: Lilán világít

Újraindítás: Az eszköz újraindításához tartsa nyomva a “reset” gombot amíg a készülék állapotjelző fénye elalszik.

Gyári beállítások visszaállítása: Az eszköz gyári beállításainak visszaállításához tartsa nyomva a “reset” gombot amíg a készülék állapotjelző fénye elalszik, majd pirosan világítani kezd. Ezután a gombot felengedve a készülék alaphelyzetbe kerül.

