

# PS-10TEN-PUBLIC

PS LOCK szekrényzár - kódos értékmegőrző mód

## Kép



# PSLOCKS

## Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számszáras és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt.

A PS-10TEN-PUBLIC egy nyitó kódos értékmegőrző zár, esztétikus kódbillentyűzettel, amely ideális fiókok, vitrinek zárásához.

- Az eszköz értékmegőrző funkcióban működik, tehát azzal a kóddal amivel bezártam az eszközt, tudom kinyitni a következő nyitáskor.

- Mester kód beállítható, amivel az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitókódot elfelejtették.

## Tulajdonságok

- Működési mód: Értékmegőrző mód
- Zár kivitel: Műanyag, fém tartóelemekkel
- Tasztatúra kivitel: Fém keret, műanyag gombfedő
- Használat: Beltér
- Riasztás: Nincs

## Szerelési útmutató

A szerelés első lépésében a sablon segítségével fúrja át a szekrényajtót a megfelelő helyen: 4 furat a rögzítéshez, 1 nagyobb furat a vezeték számára.

Ezután a vezeték részére készített lyukon vezesse át a kódbillentyűzet vezetékeit, majd csatlakoztassa.

Helyezze fel a kódzárát és a záron keresztül csavarral rögzítse, majd a sablon segítségével rögzítse fel az ellendarabot is.

A zár rögzítése után helyezze be az elemet az elemtartóba, majd kezdheti az eszköz programozását.

## Programozás

Az eszköz alapvetően nem igényel előzetes programozást. A szekrény alapból nyitott állapotban van.

**Rendeltetésszerű használat:** Csukja be, majd 4 szám megadása után nyomja meg a ✓ gombot. Ekkor bezár és azzal a kóddal lehet kinyitni amivel bezárta.

Elfelejtett kód esetén a mesterkóddal nyithatja ki.

A mester kódor érdemes megváltoztatni a következő módon (a példa szerint 123456-ra):

✓✓ 000000 ✓✓ 123456 ✓✓ 123456.

**Mester kóddal történő nyitás:** nyomja meg a ✓ gombot ameddig a hangjelzést nem hallja (kb, 3 másodperc), majd írja be a mesterkódot. Ekkor az eszköz kinyílik.

## Specifikáció

- Tápfeszültség: 3V (CR123A elem)
- Nyitó kód hossza: 4 digit
- Zár tartóereje: 120 kg
- Elem élettartam: 25.000 nyitás

## Figyelmeztetések

- Hibás kód esetén a kódzár piros LED és három rövid hangjelzéssel jelez.
- Egymás után három elrontott kód esetén a kódzár 60 másodpercre lezárja a tasztatúrát.
- Az elem lemerülése esetén az eszköz figyelmeztetést ad.
- Nyitott állapotban marad és egy piros LED világítani kezd.

## Kompatibilis termékek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Külso antenna                | PS-3040S    |
| Segédzár                     | SOLO-SLAVE  |
| RFID kártya                  | IDT-1001-EM |
| RFID kulcstartó              | IDT-2000-EM |
| RFID karkötő                 | IDT-4009EM  |
| Üvegajtó panel zárhoz        | PS-3060G    |
| Üvegajtó panel ellendarabhoz | PS-3069G    |
| Tartalék elem                | PS-3050     |